

Excavadora

Maintenance checklist

número de máquina 2X870-39

contador 294

Fecha 4-5-2013

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento 250

firma del responsable

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar seperador de agua
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conections de batería
- ☒ comprobar todo los niveles
- ☒ comprobar los luces
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ comprobar la tension de cadena
- ☒ lubricar la barra compensadora
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finals
- ☐ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtros de aire

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire

Articulado

Maintenance checklist

número de máquina 740-34

contador 244

Fecha 4-5-2013

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento 250

firma del responsable



- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar separador de agua
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conexiones de batería
- ☒ comprobar todos los niveles
- ☒ comprobar los luces
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ ~~comprobar la tensión de cadena~~
- ☒ ~~lubricar la barra compensadora~~
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hidráulica
- ☐ reemplazar filtro de dirección
- ☐ reemplazar filtro de transmisión
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar las conexiones de batería
- ☐ comprobar todos los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar las ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tensión de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finales
- ☐ reemplazar aceite de transmisión
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtros de aire

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hidráulico
- ☐ reemplazar filtro de dirección
- ☐ reemplazar filtro de transmisión
- ☐ reemplazar respirador de transmisión
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar las conexiones de batería
- ☐ comprobar todos los luces
- ☐ comprobar las ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tensión de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el correa de alternador
- ☐ reemplazar el correa de aire

Tractor

Maintenance checklist

Número de máquina:

88-37

Tipo de mantenimiento:

250

Contador:

260

Firma del responsable:



Fecha:

2013 / 05 / 05

Mantenimiento de 250 horas

☒	Reemplazar aceite del motor
☒	Reemplazar filtro aceite del motor
☒	Reemplazar filtro de combustible
☒	Reemplazar separador de agua
☒	Comprobar el nivel de ácido de batería
☒	Comprobar los conexiones de batería
☒	Comprobar todo los niveles
☒	Comprobar los luces
☒	Comprobar los ventanas
☒	Comprobar el bocina
☒	Comprobar el alarma de manejar
☒	Comprobar la tension de cadena
☒	Lubricar la barra compensadora
☒	Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
☒	Comprobar los mangueras

Mantenimiento de 500 horas

☐	Reemplazar aceite del motor
☐	Reemplazar filtro aceite del motor
☐	Reemplazar filtro de combustible
☐	Reemplazar separador de agua
☐	Limpiar respiradero del cárter
☐	Reemplazar filtro de hidráulica
☐	Reemplazar filtro de dirección
☐	Reemplazar filtro de transmission
☐	Comprobar el nivel de ácido de batería
☐	Comprobar los conexiones de batería
☐	Comprobar todo los niveles
☐	Comprobar los luces
☐	Comprobar los ventanas
☐	Comprobar el bocina
☐	Comprobar el alarma de manejar
☐	Comprobar la tension de cadena
☐	Lubricar la barra compensadora
☐	Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
☐	Comprobar los mangueras

Mantenimiento de 1000 horas

☐	Reemplazar aceite del motor
☐	Reemplazar aceite de mando finals
☐	Reemplazar aceite de transmission
☐	Reemplazar filtro aceite motor
☐	Reemplazar filtro de combustible
☐	Reemplazar separador de agua
☐	Reemplazar filtros de aire
☐	Reemplazar filtros de cabina
☐	Reemplazar filtros hidráulico
☐	Reemplazar filtro de dirección
☐	Reemplazar filtro de transmission
☐	Reemplazar respirador de transmission
☐	Lubricar la barra compensadora
☐	Comprobar el nivel de ácido de batería
☐	Comprobar los conexiones de batería
☐	Comprobar todo los luces
☐	Comprobar los ventanas
☐	Comprobar el bocina
☐	Comprobar el alarma de manejar
☐	Comprobar la tension de cadena
☐	Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
☐	Comprobar los mangueras

Mantenimiento de 2000 horas

☐	Finalisar todo los puntos del mantenimiento de 1000 horas
☐	Reemplazar el corea de alternador
☐	Reemplazar el corea de aire

Exacador

Maintenance checklist

Número de máquina:	870-30	Tipo de mantenimiento:	2000
Contador:	3990	Firma del responsable:	
Fecha:	2013 / 05 / 05		

Mantenimiento de 250 horas

☐	Reemplazar aceite del motor
☐	Reemplazar filtro aceite del motor
☐	Reemplazar filtro de combustible
☐	Reemplazar seperador de agua
☐	Comprobar el nivel de ácido de batería
☐	Comprobar los conectiones de batería
☐	Comprobar todo los niveles
☐	Comprobar los luces
☐	Comprobar los ventanas
☐	Comprobar el bocina
☐	Comprobar el alarma de manejar
☐	Comprobar la tension de cadena
☐	Lubricar la barra compensadora
☐	Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
☐	Comprobar los mangueras

Mantenimiento de 500 horas

☐	Reemplazar aceite del motor
☐	Reemplazar filtro aceite del motor
☐	Reemplazar filtro de combustible
☐	Reemplazar seperador de agua
☐	Limpiar respiradero del cárter
☐	Reemplazar filtro de hidráulica
☐	Reemplazar filtro de dirección
☐	Reemplazar filtro de transmission
☐	Comprobar el nivel de ácido de batería
☐	Comprobar los conexiones de batería
☐	Comprobar todo los niveles
☐	Comprobar los luces
☐	Comprobar los ventanas
☐	Comprobar el bocina
☐	Comprobar el alarma de manejar
☐	Comprobar la tension de cadena
☐	Lubricar la barra compensadora
☐	Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
☐	Comprobar los mangueras

Mantenimiento de 1000 horas

☒	Reemplazar aceite del motor
☒	Reemplazar aceite de mando finals
☒	Reemplazar aceite de transmission
☒	Reemplazar filtro aceite motor
☒	Reemplazar filtro de combustible
☒	Reemplazar separador de agua
☒	Reemplazar filtros de aire
☒	Reemplazar filtros de cabina
☒	Reemplazar filtros hidráulico
☒	Reemplazar filtro de dirección
☒	Reemplazar filtro de transmission
☒	Reemplazar respirador de transmission
☒	Lubricar la barra compensadora
☒	Comprobar el nivel de ácido de batería
☒	Comprobar los conexiones de batería
☒	Comprobar todo los luces
☒	Comprobar los ventanas
☒	Comprobar el bocina
☒	Comprobar el alarma de manejar
☒	Comprobar la tension de cadena
☒	Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
☒	Comprobar los mangueras

Mantenimiento de 2000 horas

☒	Finalisar todo los puntos del mantenimiento de 1000 horas
☒	Reemplazar el corea de alternador
☒	Reemplazar el corea de aire

Cuchilla (Motor grader)

Maintenance checklist

número de máquina 14H-01

contador 4780

Fecha 1-5-2013

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento 250

firma del responsable

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar separador de agua
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los connections de batería
- ☒ comprobar todos los niveles
- ☒ comprobar los luces
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ comprobar la tensión de cadena
- ☒ lubricar la barra compensadora
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ limpiar respirador del cárter
- ☐ reemplazar filtro hidráulica
- ☐ reemplazar filtro de dirección
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los connections de batería
- ☐ comprobar todos los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tensión de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de cambio finals
- ☐ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro de aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtro de agua

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hidráulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los connections de batería
- ☐ comprobar todos los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tensión de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el correa de alternador
- ☐ reemplazar el correa de aire

Tractor

Maintenance checklist

número de máquina 06-70

contador 321

Fecha 4-5-2013

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento 250

firma del responsable

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar seperador de agua
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conections de batería
- ☒ comprobar todo los niveles
- ☒ comprobar los luces
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ comprobar la tension de cadena
- ☒ lubricar la barra compensadora
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible

☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finals
- ☐ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtros de aire

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission

- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería

- ☐ comprobar los conections de batería

- ☐ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire

D6 Tractor

Maintenance checklist

número de máquina **D6.42**

contador **5334**

Fecha **4-5-2013**

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento **250**

firma del responsable 

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar seperador de agua
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conections de batería
- ☒ comprobar todo los niveles
- ☒ comprobar los luces
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ comprobar la tension de cadena
- ☒ lubricar la barra compensadora
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finals
- ☐ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtros de aire

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire

Tractor

Maintenance checklist

número de máquina **D6-66**


contador **314**

Fecha **4-5-2013**

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento **250**

firma del responsable



- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar separador de agua
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conexions de batería
- ☒ comprobar todo los niveles
- ☒ comprobar los luces
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ comprobar la tension de cadena
- ☒ lubricar la barra compensadora
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexions de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finals
- ☐ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro de aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtros de aire

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexions de batería
- ☐ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire

470-05 Excavadora

Maintenance checklist

número de máquina 470-05

contador 2290

Fecha 4-5-2013

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento 250

firma del responsable

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar separador de agua
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conexiones de batería
- ☒ comprobar todos los luces
- ☒ comprobar los ventanillas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ comprobar la tensión de cadena
- ☒ lubricar la barra compensadora
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ limpiar respirador del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hidráulica
- ☐ reemplazar filtro de dirección
- ☐ reemplazar filtro de transmisión
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexiones de batería
- ☐ comprobar todos los luces
- ☐ comprobar los ventanillas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tensión de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de cambio finals
- ☐ reemplazar aceite de transmisión
- ☐ reemplazar filtro de aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtros de

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hidráulico
- ☐ reemplazar filtro de dirección
- ☐ reemplazar filtro de transmisión
- ☐ reemplazar respirador de transmisión
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexiones de batería
- ☐ comprobar todos los luces
- ☐ comprobar los ventanillas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tensión de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el correa de alternador
- ☐ reemplazar el correa de aire

Articulado

Maintenance checklist

número de máquina 740-28

contador 315

Fecha 4-5-2013

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento 250

firma del responsable

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar separador de agua
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conexiones de batería
- ☒ comprobar todo los luces
- ☒ comprobar los ventanillas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ ~~comprobar la tension de cadena~~
- ☒ ~~lubricar la barra compensadora~~
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los manguitos

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ limpiar respirador del motor
- ☐ reemplazar filtro de lubrica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexiones de batería
- ☐ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanillas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los manguitos

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de cambio finals
- ☐ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtro de direction

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexiones de batería
- ☐ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanillas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el correa de alternador
- ☐ reemplazar el correa de aire

excavadora

Maintenance checklist

número de máquina 336-01

contador 4740

Fecha 03-05-2013

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento 250

firma del responsable

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar separador de agua
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conexions de batería
- ☒ comprobar todo los luces
- ☒ comprobar los luzes
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ comprobar la tension de cadena
- ☒ lubricar la barra compensadora
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexions de batería
- ☐ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los luzes
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finals
- ☐ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro de aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtro de

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexions de batería
- ☐ comprobar todo los luzes
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire

Articulado

Maintenance checklist

número de máquina 740-26

contador 323

Fecha 04-5-13

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento 250

firma del responsable

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar separador de agua
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conexiones de batería
- ☒ comprobar todos los niveles
- ☒ comprobar los luces
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ ~~comprobar la tensión de cadena~~
- ☒ ~~lubricar la barra compensadora~~
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ limpiar respirador del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hidráulica
- ☐ reemplazar filtro de dirección
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexiones de batería
- ☐ comprobar todos los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tensión de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finals
- ☐ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtro de dirección

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hidráulico
- ☐ reemplazar filtro de dirección
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexiones de batería
- ☐ comprobar todos los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tensión de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el correa de alternador
- ☐ reemplazar el correa de aire

Eucilla - (Motor grada)

Maintenance checklist

número de máquina 140H-01

contador 4502

Fecha 4-5-13

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento 500

firma del responsable

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexiones de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar separador de agua
- ☒ limpiar respiradero del cárter
- ☒ reemplazar filtro de hydraulica
- ☒ reemplazar filtro de direction
- ☒ reemplazar filtro de transmission
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conexiones de batería
- ☒ comprobar todo los niveles
- ☒ comprobar los luces
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ ~~comprobar la tension de cadena~~
- ☒ lubricar la barra compensadora
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finals
- ☐ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtros de aire

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexiones de batería
- ☐ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire